# 液晶テレビ用AVラック 取扱説明書

# AZ-6F-301-MK04 商品名 AZ-6F-301-MK05

## ♠ 警告

この取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 特に「安全上のため必ずお守りください」は、必ずお読みい ただき、安全にお使いください

### 目 次

取付・設置説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
お客様へ	1
商品構成	1
警告・注意······	2
安全のために必ずお守りください	4
液晶テレビ本体の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
組立説明書	
壁金具の高さ調整	12
製品什様	14

# ALPHATEC


## 取付・設置説明


- ●取付工事を始める前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく安全に行ってください。
- ●取付工事は、必ず2人以上で行ってください。
- ●この説明書で指定されているネジ類は、全数確実に締め付けてください。
- ●製品の取付完了後、本書をお客様に必ずお渡ししてください。

### お客様へ

- ●設置説明書は、大切に保存してください。
- ●取付け不備、取扱不備による事故や破損については、当社は責任を負いません。
- ●液晶テレビを長時間ご使用になりますと、液晶テレビの熱や空気の流れで壁面が変色することがありますのでご了承ください。

### 商品構成





### ↑ 警告

0

液晶テレビとAVラックの総重量に長時間耐えられない床や、 地震や想定される振動や外力に十分耐えられない床には設置しない

設置禁止

倒れたり破損してけがの原因になります。

0

AVラックに乗ったり踏み台代わりに使用しないでください

┷┅

倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

(特に小さなお子様にご注意ください。)

0

AVラックに乗ったりぶら下がったりしないでください

倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。

(特に小さなお子様にご注意ください。)

 $\bigcirc$ 

天板からはみ出るようなものを置かない

(くずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。)

0

積み重ねしない

(くずれて倒れたり、落下してけがの原因になります。)

### ⚠ 注意

#### 設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

# 温度や湿気の高い所、水のかかる所に置かない


火災や感電の原因 になります。





取付けの際は周囲に十分な距離を取る

通風孔からの空気の流れを妨げ、火災の原因になります。



エアコンの吹出口や吸込口の近くに取付けない

タバコの煙やほこりの多い所、油煙の当る所に取付けない

火災の原因になります。



設置禁止



設置後床やカーペットに傷がつく恐れが あります

0


特にフローリング床の設置には十分気をつけてください。

(陥没または擦り傷がつきます。)

### 注意

直射日光や強い光の当る場所に取付け ない


明るすぎる場所でのご使用は、目を疲れさせる原因に なります。



取付けの際は、指を挟まないようにご注意 ください

落下してけがの原因になります。





素手で製品を取付けない

けがの原因になります。

設置環境に合わせた、床傷つけ防止 シート・板などをお客様にてご用意 ください

(フローリングやカーペットなどを傷から守るために。)

ラックを移動するときは、液晶テレビ やその他機器を取り外してからおこ なう

> (液晶テレビや機器が落下して、床に傷をついけた りけがの原因になります。)

↑ ラックを移動するときは、ラックを出 荷時の状態にし、ラック底部の金具 部分を持ち必ず二人以上で移動する。

(床に傷をついけたり、ラックの損傷、けがの原因に なります。)

アンプ類を収納する場合は、アンプ の上面・背面を十分にスペースをあ ける

(過熱すると火災の原因になります。)

搭載制限重量以上に載せない (安全のため。)

### お手入れについて

- ●ラックの汚れがひどいときは、柔らかい布をぬるま湯に浸し固く絞って汚れを 拭き取ってください。
- ●シンナー・アルコールなどの揮発性のものは、ご使用にならないでください。

### 安全のために必ずお守りください

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 $\Lambda$ 

\*\* ## 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷 などに結びつく可能性があるもの

⚠ 注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

●図記号の意味は次のとおりです。

0

絶対に行わない

0

必ず指示に従い行う



必ず電源プラグをコンセントから抜く


### ↑ 警告

電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差し込んでください。

### 万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く

- ●液晶テレビのガタや振動が激しい
- ●取付ネジや部品のゆるみやはずれがある などの異常状態で使用すると、傷害の原因になります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、人が 近寄れないよう処置した上で、販売店に修理をご依頼ください。



## 警告



ボルトやネジ類は、所定の場所に確実に締め付ける 落下してけがの原因になります。



部品を改造したり、正規の使い方以外の使い方をしない 落下してけがの原因になります。



取り付け作業は2人以上で行う落下してけがの原因になります。



振動の多い所、衝撃の大きな力がかかる所に取り付けない

設置禁止

落ちたり、倒れたりしてけがの原因になります。



荷重に耐えられない場所に設置しないでください

設置禁止

水平で安定した所に据えつけてください

倒れたり、破損してけがの原因になることがあります。 ●畳や毛足の長いじゅうたんには設置しない。



転倒防止についてのお願い

液晶テレビが転倒すると、けがの原因になることがあります。 ご家庭での安全確保のために、壁や柱への固定等、転倒防止の処置をお願いいたします。

# 液晶テレビ本体の準備 <参考>三菱電機MZシリーズの場合

【安全のために必ずお守りください】

- スタンドの取り外しは、必ず2人以上で行ってください。
- 図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



必ず指示に従い行う




指のけがに注意する

【本体スタンドの取り外しかた手順】

対象機種(シリーズ)は余儀なく変更になる場合があります。 スタンド形状は機種により異なります。

#### 下図4本のネジを外す




0


上図以外のネジは外さない

内部には高電圧部分が数多くあり、万一さわると危険です。

### 2 リード線のコネクタを外す (リード線がついている場合のみ)



### 液晶テレビを本体スタンドから外す





指のけがに注意する



必ず2人以上で作業する


液晶テレビの落下や思わぬけがの原因になります。

取り外した本体スタンドやネジなどは大切に保存してください。本体スタンドを再度取り付けの場合は、必ずもとのネジ4本で取り付けてください。

## 組立説明書

■用意していただくもの…プラスドライバー


手袋 (組立時のけが等を防ぐため必ず着用してください)





#### 組立手順(AZ-6F-301-MKO4)

#### 【1. テレビ金具を液晶テレビに取り付けます】

- (1)⑥M6×30ネジを緩ませて③テレビ金具を外します。(再度締め付けますので取り外さないこと)
- (2) 汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に液晶テレビ本体を置き、⑦M6×20ネジ(黒色)を必ず使用し、 ③テレビ金具を液晶テレビに取り付けます。
  - (M6×30ネジは使用しないでください。液晶テレビ故障の原因になります)
  - ※テレビ高さ調整に付きましては出荷時中段位置となっています。高さ調整の場合は⑥壁取付けネジを一旦はずし、 ④壁金具をお好みの位置に取り付けます。(高さ寸法に付いては別項記載)









#### 組立手順(AZ-6F-301-MK05)

#### 【1. テレビ金具を液晶テレビに取り付けます】

- (1)上面側から®M5×10金具固定用ネジ2本を取り外し③テレビ金具を外します。(再度使用いたしますのでけますので大切に保管ください)
- (2) 汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に液晶テレビ本体を置き、⑦M6×20ネジ(黒色)を必ず使用し、 ③テレビ金具を液晶テレビに取り付けます。
  - (M6×30ネジは使用しないでください。液晶テレビ故障の原因になります。)
  - ※テレビ高さ調整に付きましては出荷時中段位置となっています。高さ調整の場合は⑥壁取付けネジを一旦はずし、 ④壁金具をお好みの位置に取り付けます。(高さ寸法に付いては別項記載)






#### 組立手順(AZ-6F-301-MK05)


#### 【2. 液晶テレビを支柱に取り付けます】

(1)③テレビ金具のフック(4箇所)を④壁金具の切欠きに差し込んで引っ掛けてください。 (2)上面側からM5×10全具因常用ラジ2本で③テレビ全具と①騒会具を固定してください。




## ⚠ 警告


フック4箇所が切欠きに完全に引っ掛かっていないと液晶テレビの落下によるけが、損害の原因となります。



# 壁金具の高さ調整(AZ-6F-301-MKO4)





# 壁金具の高さ調整(AZ-6F-301-MK05)




## 製品仕様

#### テレビ金具外形図





#### AVラック外形図



質 量 : 約100Kg (テレビ金具・壁金具を含む) 材 質 (木部): 天然木化粧合板突き板貼り(タモ柾目)

材 質(鉄部):鋼板 搭載制限重量:60kg 表面処理:黒色塗装

取付対象製品:【AZ-6F-301-MK04】三菱電機 LCD-H40MZ70 LCD-H46MZ70 LCD-40F8000Z

LCD-H40MZW75 LCD-H46MZW75 LCD-46F8000Z

【AZ-6F-301-MK05】 三菱電機 LCD-H52MZW75 対象機種(シリーズ)は余儀なく変更になる場合があります。

### アルファーテック株式会社